

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО Завод КОТТЕДЖ»

А.В. Приданов

«28 » марта 2023г.

## **Правила перевозки разгрузки и хранения изделий стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения**

Настоящие Правила регулируют условия перевозки, разгрузки и хранения изделий стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения (далее –Товар )

### **1. Доставка Товара транспортом Продавца не оборудованного средствами погрузки-разгрузки**

1.1. При осуществлении доставки Товара транспортом Продавца не оборудованного средствами погрузки-разгрузки , Покупатель обязан обеспечить свободный проезд и подъезд автотранспорта Продавца к месту разгрузки Товара, указанному в Договоре. При этом ширина проезжей части подъездных путей должна обеспечивать возможность подъезда и выгрузки автотранспорта Продавца.

1.2. Покупатель обязан подготовить площадку под разгрузку Товара в одном месте, чтобы избежать перемещения автомобиля по участку. В случае невозможности разгрузки товара в одном месте заблаговременно проинформировать об этом менеджера-логиста и водителя.

1.3. Поверхность площадки для разгрузки должна быть ровной и оборудована водоотводом талой и/или дождевой воды . В зимне-весенний период подъездные пути к месту выгрузки и площадка для разгрузки должны быть очищены от снега и льда

1.4. Покупатель обязан перед разгрузкой принять Товар, подписать товаросопроводительные документы.

1.5. Покупатель обязан разгрузить Товар с транспортного средства собственными силами в течение 40 минут с момента доставки

### **2. Доставка Товара транспортом Продавца оборудованного средствами погрузки-разгрузки**

2.1. При осуществлении доставки Товара транспортом Продавца оборудованного средствами погрузки-разгрузки до разгрузки Покупатель обязан выполнить условия указанные в п. 1.1. - 1.4. настоящих Правил

2.2. При выгрузке Товара Покупатель обязан предоставить услуги стропальщика за свой счет и осуществить выгрузку Товара в течение 40 минут с момента доставки.

2.3. Разгрузка осуществляется мягкими стропами по одному поддону. Допускается разгрузка по два смежных поддона, размещенных в кузове автомобиля вдоль одного борта.

2.4. Разгрузка через заборы, газопроводы, под линиями электропередач или через другие препятствия не производится.

2.5. Разгрузка производится только на нулевой уровень. На этажи и в подвалы разгрузка не осуществляется.

### **3. Доставка Товара на условиях самовывоза**

3.1. При осуществлении доставки Товара на условиях самовывоза доставка Товара к месту разгрузки осуществляется собственным либо привлечённым транспортом Покупателя при соблюдении следующих условий:

3.1.1. Покупатель обязан получить необходимые документы перед тем, как заезжать в зону погрузки.

3.1.2. По приезду на завод Покупатель или его уполномоченный представитель (перевозчик) обязан получить пропуск у менеджера-логиста. Получив пропуск,

Покупатель или его уполномоченный представитель (перевозчик) обязан зарегистрировать пропуск у охранника на въездных воротах и при наличии очереди на погрузку, уточнить, за какой машиной ему заезжать в зону погрузки.

3.1.3. Погрузка товара производится с двух сторон транспортного средства, поэтому все стойки полуприцепа должны быть съемными. Борта кузова должны открываться с двух сторон. Грузовая платформа должна быть чистой и ровной

3.1.4. Покупатель или его уполномоченный представитель (перевозчик) до погрузки обязаны получить на складе у мастера погрузочно разгрузочных работ талон на погрузку.

3.1.5. Тентованные транспортные средства до заезда на территорию предприятия должны быть подготовлены к загрузке, а именно: расшнурованы, растентованы с обеих сторон

3.1.6. Покупатель или его уполномоченный представитель (перевозчик) в месте погрузки обязан предъявить талон на погрузку водителю автопогрузчика.

3.1.7. После окончания погрузки во избежание перегруза Покупатель или его уполномоченный представитель (перевозчик) обязаны обеспечить процедуру взвешивания автотранспорта с грузом и получить товаросопроводительные документы у мастера погрузочно-разгрузочных работ.

3.1.8. После погрузки тент не должен быть закреплен с двух сторон до момента выезда с территории. Это необходимо для контроля отгрузки кладовщиком и охранником.

Окончательное закрепление тента и груза производится за территорией завода.

3.1.9. Для исключения смещения и падения груза во время движения, Покупатель или его уполномоченный представитель (перевозчик) обязан укрепить груз по всей длине кузова стяжными ремнями из расчета одного ремня на 2 (два) поддона с Товаром. Усилие затяжки должно обеспечивать надежную фиксацию поддонов с Товаром на грузовой платформе, не допускающее их перемещение во время движения;

3.1.10. При перевозке Товара, кроме защиты Товара от механических повреждений, Покупатель или его уполномоченный представитель (перевозчик) обязан обеспечить защиту Товара от увлажнения (п.8.2. . ГОСТ 31360-2007)

3.2. Разгрузку Товара, доставленного на условиях самовывоза Покупатель или его уполномоченный представитель (перевозчик) осуществляют собственными силами при соблюдении следующих условий:

3.2.1. До разгрузки Покупатель обязан выполнить условия указанные в п. 1.3. настоящих Правил.

3.2.2. Выгрузка Товара из транспортного средства должна производиться механизированным способом при помощи специальных грузозахватных устройств или другим способом, исключающим повреждение изделий. Выгрузка Товара сбрасыванием не допускается (п.8.6. ГОСТ 31360-2007)

3.2.3. Разгрузку Товара на поддонах необходимо производить по 1 поддону грузоподъемным краном или вилочным погрузчиком, также возможна разгрузка Товара с поддонов вручную

3.2.4. При производстве разгрузочных работ грузоподъемным краном разрешается использовать только испытанные исправные грузозахватные приспособления, соответствующие типу и массе поднимаемого груза. Рекомендуется использовать текстильные стропы длиной не менее 3,0 метров с целью предотвращения образования сколов на лицевых поверхностях Товара при его зацепке;

3.2.5. Разгрузку вилочным автопогрузчиком рекомендуется производить с обоих бортов;

#### **4. Хранение Товара Покупателем.**

4.1. Покупатель осуществляет хранение товара на площадке подготовленной в соответствии с п.1.3. настоящих правил при соблюдении следующих условий:

4.1.1. Товар при хранении укладывают в штабели. Высота штабеля должна обеспечивать сохранность Товара (п.8.5. ГОСТ 31360-2007). Продавец рекомендует способ хранения в 1 ярус;

4.1.2. Товар должен храниться у Покупателя в условиях, исключающих увлажнение Товара (п.8.3. ГОСТ 31360-2007). Продавец рекомендует хранить Товар в заводской

упаковке. В случае её нарушения необходимо дополнительно укрыть горизонтальные и вертикальные поверхности Товара гидроизоляционными материалами.

**5. Ответственность :**

5.1. Ответственность за неправильную перевозку, разгрузку Товара при самовывозе, а также хранение Товара несет Покупатель (п. 8.7. ГОСТ 31360-2007)

5.2. Продавец не несет ответственности за наступление неблагоприятных последствий при неправильных перевозке, разгрузке, хранении и использовании Товара Покупателем, которые осуществлялись в нарушение условий договора, ГОСТ 31360-2007, или иных строительных норм и правил

5.3. Претензии по качеству Товара при условии соблюдения Покупателем условий перевозки, разгрузки и хранения Товара на стройплощадке принимаются Продавцом в течении 3-х лет с момента поставки Товара

6. Иные отношения Продавца и Покупателя по перевозке , разгрузке и хранению Товара а так же ответственности не урегулированные договором и настоящими правилами регулируются действующим законодательством